

Betriebsanleitung Fingerprint Typ: F160



Voreinstellung:

Es muss die folgende Einstellung mittels der Fernbedienung vorgenommen werden damit der Ausgang für das Elektroschloss (Relais) für ca. 1 Sekunde angezogen bleibt.

* Manager Passwort # 41 # *
Standard: 888 888

Auf Wunsch können Sie das Standard Passwort wie folgt ändern:

* altes Passwort # 0 neues Passwort # neues Passwort # *

Notieren Sie sich Ihr neues Passwort bitte hier: _____

Einspeichern eines Fingerabdrucks:

- Manager Add Card (MAC) an den Scanner halten (schwarzes Feld). Gerät piepst einmal kurz, die LED oben leuchtet dann Orange.
- Finger auf die blau beleuchtete Fläche legen. Gerät piepst einmal kurz, LED bleibt orange.
- nochmal den Finger auflegen. Gerät piepst einmel kurz und danach nochmal lang. Die LED wird kurz grün und dann wieder orange.
- Finger abheben
- MAC nochmals über den Scanner halten. Gerät piepst kurz, die LED blink jetzt wieder rot.

Löschen eines Fingerabdrucks:

- Manager Delete Card (MDC) an den Scanner halten. Gerät piepst kurz, die LED wird orange.
- zu löschenden Fingerabdruck einmal auf die blau beleuchtete Fläche legen. Gerät piepst einmal kurz und dann etwas länger. Die LED wird kurz grün und leuchtet dann wieder orange.
- Nochmal MDC über den Scanner halten. Gerät piepst, die LED blinkt wieder rot.

Einspeichern und Löschen einer Karte:

- MAC (zum hinzufügen) oder MDC (zum löschen) auf den Scanner halten. Gerät piepst, LED wird orange.
- neue Karte auf den Scanner halten. Gerät piepst einmal kurz, dann etwas länger. Die LED wird kurz grün und leuchtet dann wieder orange.
- MAC oder MDC auf den Scanner halten, damit die Karte endgültig gespeichert / gelöscht wird. Das Gerät piepst kurz.

Die LED blinkt wieder rot.



Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:

Tel.: 08223 / 96173-15

oder per Mail:

astorantriebetechnik@googlemail.com



Anschlussplan Fingerprint zu Motorsteuerung Sb10

