



Ist die Fußgängerfunktion gewünscht, müssen die Klemmen 8 und 9 dauerhaft gebrückt werden. Schaltkontakt zwischen 6 und 8/9.



**Start - Fußgänger**  
COM - 6  
N.O. - 8/9

**Start**  
COM - 6  
N.O. - 10

Der Normale Start - Taster wird auf den Klemmen 6 und 10 angeschlossen. Dieser gilt für ein und zweiflügelige Toranlagen.

Der Anschluss 6 und 8/9 gilt bei zweiflügeligen Anlagen für die Fußgängerfunktion - hier öffnet nur Motor 1.