

## Transponder 433 Mhz.



Zum öffnen des Transponders  
die Abdeckung abnehmen.



Der Transponder wird von den Klemmen  
1u.2 (Klemmleiste J1) auf der Steuerung  
mit 12V Spannung versorgt.

+ -  
12V dc

Einlernen: der Transponder wird wie ein Handsender auf die Motorsteuerung bzw. dem Empfänger eingelernt - siehe hierzu Montageanleitung der betreffenden Steuerung. Ist der Empfänger lerbereit wird der Transponderschlüssel im Abstand von ca. 2-3cm vor den Transponder halten - dieser gibt ein Tonsignal ab und sendet ein Funksignal zur Steuerung worauf dies gespeichert wird.

### Technische Daten:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ:</b>                 | <b>Transponder 433Mhz. TRP</b> |
| <b>Versorgungsspannung:</b> | <b>12 - 24 V ac/dc</b>         |
| <b>Schaltspannung:</b>      | <b>max. 0,5 A</b>              |
| <b>Maße:</b>                | <b>95 x 55 x 25 mm</b>         |
| <b>Montage:</b>             | <b>Aufputz</b>                 |
| <b>Reichweite:</b>          | <b>ca. 15m</b>                 |



AS Torantriebe  
An der Hausener Str. 5  
D - 89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730  
Fax: 08223/96173-20  
[www.as-torantriebe.de](http://www.as-torantriebe.de)