

# Batteriewechsel beim Handsender S4



Entfernen Sie die 4  
Schrauben auf der Rückseite des S4-Handsenders.  
Nun können die beiden Hälften des Senders geöffnet werden.  
Ersetzen Sie nun die Cr2032 Batterie und schließen den Sender  
wieder.

