

Grundeinstellung Funkcodesender CS

SEHR WICHTIG Achtung:

Dieser Funkcodetaster benötigt einen **Inbetriebnahmecode**, bitte gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie 5 mal die Taste **0** (00000) danach die Taste **OK** danach die 5 mal die Taste 9 (99999) danach die Taste **OK** und danach die Taste **4** = **Standard Modus 12 DIP** !

