



Reset der Motorsteuerung vor Version 2.1

Spannung abschalten - dann die Taste  P3 gedrückt halten und die Spannung wieder anlegen.

Die Leuchtdiode DL8 beginnt zu blinken. Halten Sie die Taste ca. 5-6 Sekunden gedrückt und lassen diese anschließend wieder los.

Nun bitte nochmals die Anlage vom Netz trennen.

Die Steuerung ist wieder in die Werkseinstellung zurückgesetzt.

7.2 Einlernen des Handsenders auf die Motorsteuerung

- Drücken Sie die **LEARN**-Taste und lassen Sie sie los; die LED **DL8** fängt an zu blinken.
- Betätigen Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste des Senders, damit das Funksignal auf die Steuerung übertragen wird. Wenn die Speicherung erfolgreich abgeschlossen wurde, tritt die Steuerung aus der Programmierung aus.
- Auf dieser Steuerung können Sie bis zu 64 verschiedenen Funkkoden für den Startimpuls speichern.

7.3 Einlernen der Gehflügelfunktion bei einer Fernbedienung

- Drücken Sie die **LEARN**-Taste zweimal. Die LED **DL8** fängt an schnell zu blinken.
- Geben Sie innerhalb von 5 Sekunden einen Startimpuls ein, damit das Funksignal an der Steuerung übertragen wird. Wenn die Speicherung erfolgreich abgeschlossen wurde, tritt die Steuerung aus der Programmierung aus.
- Auf dieser Steuerung können Sie bis zu 64 verschiedenen Funkkoden für den Gehflügelbefehl speichern.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.