



## Reset der Motorsteuerung ab Version 2.1

Spannung abschalten - dann die Tasten **B**  und  gleichzeitig gedrückt halten und die Spannung wieder anlegen.

Es erscheint auf dem Display:  - nun die Tasten wieder lösen.

Die Steuerung ist wieder in die Werkseinstellung zurückgesetzt.

**AS**  
**Torantriebe**

An der Hausener Str. 5  
D - 89367 Waldstetten  
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0  
Fax: 08223/96173-20  
schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.