

Handsender SMARTY 433 Mhz.



Auslieferungszustand: rolling Code (langsameres Blinksignal)



Umstellung auf Fixcode:

Betätigen Sie die Tasten P1 und P3 gleichzeitig so lange bis die LED des Handsenders erlischt und nach wenigen Sekunden dauerhaft aufleuchtet - Tasten loslassen. Nun ist er auf Fixcode umgestellt (schnelles Blinksignal).



P1 + P4 = rolling Code - kompatibel zu Handsender TRK 433 Mhz. (rolling Code)

P1 + P3 = Festcode - kompatibel zu Handsender TSAW4 / B6 (Festcode)

Selected Fixcode (hier als Beispiel DIP 1 2 3 ON - 4 5 6 7 8 9 10 OFF:

Betätigen Sie die Tasten P1 und P2 gleichzeitig so lange bis die LED des Handsenders erlischt und nach wenigen Sekunden dauerhaft aufleuchtet - Tasten loslassen.

Nun kann gilt die Taste P1 für ON und Taste P2 für OFF

Somit für z. B. für  1-3 ON 4-10 OFF:

3 x die Taste P1 betätigen
4 x die Taster P2 betätigen

P1 - 1 ON
P1 - 2 ON
P1 - 3 ON
P2 - 4 OFF
P2 - 5 OFF
P2 - 6 OFF
P2 - 7 OFF
P2 - 8 OFF
P2 - 9 OFF
P2 -10 OFF

