

Codesender CS-2 433Mhz.



Technische Daten:

Maße: 85x75x40mm
Batterie: 1 x 23A 12V
Frequenz: 433Mhz. rolling Code
Beleuchtung: LED

Zahlenkombination speichern:

Zahlenkombination Original (Standard): 11

Um deine individuelle Zahlenkombination zu speichern bitte wie folgt vorgehen.

- betätigen Sie die Taste "0" und gleichzeitig die Pfeiltaste links (←)
- beide Tasten wieder lösen
- nun den Originalcode (11) eingeben und Pfeiltaste links betätigen
- nun den neuen Code eingeben (1-8 Stellen) und Pfeiltaste links betätigen
- erneut den neuen Code eingeben und nochmals die Pfeiltaste links betätigen

Nun ist der neue Code gespeichert.

Der 2. Kanal des Codesenders kann identisch eingelernt werden. Ersetzt wird jedoch die Standardcodierung 11 gegen die 22 und die Pfeiltaste links - mit rechts.

Codesender auf den Empfänger einlernen:

Der Codesender wird identisch wie ein Handsender auf die Motorsteuerung eingelernt.

Der Schritt "nun die gewünschte Taste des Handsenders betätigen" entfällt - hier wird die von Ihnen gespeicherte Codierung auf dem Zahlenfeld des Codesenders eingegeben und mit der Pfeiltaste links (Kanal1) bzw. rechts (Kanal2) das Funksignal gesendet.

Notieren Sie sich bitte für Ihre Unterlagen hier die eingegebenen Zahlenkombinationen.

Code Kanal 1:

Code Kanal 2:

RESET



Ein Reset kann mittels dieser Taste (10 Sek. halten) auf der Rückseite des Tastenfeldes ausgeführt werden. Somit ist wieder der Originalcode 11 und 22 gespeichert.



An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com