


Anleitung Empfänger REC2



Handsender einlernen:

Taste LEARN1 1 x betätigen, dann die gewünschte Taste des Handsender betätigen- Kanal 1 (R1) ist eingelernt.

Kanal 2 ist identisch einzulernen - jedoch mit LEARN2.

Löschen:

Taste LEARN1 für Kanal 1 oder LEARN2 für Kanal 2 gedrückt halten, (ca 10 sec.) - Kanal ist gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 9-24V DC

R1 Relaiskontakt 1 (Schließer) max. 0,5A

R2 Relaiskontakt 2 (Schließer) max. 0,5A



AS Torantriebe
Zöschlingsweiler Str. 19a
D - 89426 Wittislingen

Tel.: 09076/958245
Fax: 09076/958426
www.as-torantriebe.de