


Anschluss Schlüsseltaster 300SCE an der Motorsteuerung RG-1




COM (gemeinsam)
 STOP (Not AUS / Kontakteleisten)
 definiert AUF
 definiert ZU
 Start Eingang (Taster/Schlüsseltaster/Relais Sprechanlage)
 PHOTO1 Stop Funktion bei AUF und ZU
 PHOTO Stop nur bei ZU (AUF ohne Funktion)

Anschluss 6 - 10 = Start AUF/ZU

Anschluss 6 - 8+9 = Start Fußgängerfunktion

Info - es muss falls die Fußgängerfunktion gewünscht wird eine Brücke von Klemme 8 auf 9 erstellt werden.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.