



WIFI App-Steuerung TUYA

Die WIFI App-Steuerung AS-SD1 wird einfach auf dem Steckplatz der Motorsteuerung aufgesteckt und mit der tuya-App verbunden. Über diese kann die Toranlage per Smartphone gesteuert werden.



→ Tor-Bewegungsinfo



Start

→ Start (AUF-STOP-ZU) Logik



Pedestrian

→ Start Fußgängerfunktion



Stop

→ Stop



Open

→ definiert AUF



Close

→ definiert ZU



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

WIFI App-Steuerung TUYA





Google Play



App Store

Laden Sie sich die „tuya“ - App aus dem Store, installieren diese und registrieren Sie sich in der App.
Stecken Sie das WIFI-Modul auf dem Steckplatz der Motorsteuerung auf.




1 - öffnen Sie die tuya App und fügen Sie ein Gerät hinzu



2 - wählen Sie „my Gate“ aus




Falls das WIFI-Modul nicht erscheint betätigen Sie „PAIR“ für ca. 3 Sekunden - es blinkt dann die LED auf dem WIFI-Modul.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

WIFI App-Steuerung TUYA


3 - verbinden Sie das WIFI-Modul mit Ihrem WLAN.



4 - das WIFI Modul wurde mit dem WLAN verbunden.



Steuerung



INFO - die tuyu App bietet mehrere Szenen um die Toranlage zu bedienen.

Die Zeitsteuerung z.B. öffnet oder schließt Ihre Toranlage zu den von Ihnen voreingestellten Zeiten (definiert AUF und definiert ZU möglich).


GEO-Lokalisierung

Die App bietet eine Szene an wenn Sie einen Bereich verlassen oder betreten. Sie können hier z.B. einstellen das die Toranlage automatisch geöffnet wird wenn Sie den von Ihnen gewählten Bereich erreichen.

Auch hier ist das definierte ÖFFNEN oder definierte SCHLIESSEN möglich.

Sie können somit z.B. eine Szene anlegen wenn Sie Ihr Grundstück verlassen das die Toranlage definiert geschlossen wird.

Werkseinstellung - halten Sie die Taste „Reset“ für 10 Sekunden gedrückt.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.