


Anschluss Lichtschranke IR-30 an der Motorsteuerung SB-10



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.