



Motorsteuerung SK03



Handsender einlernen:

Taste 1 kurz betätigen, dann die gewünschte Taste des Handsenders drücken.
Handsender ist eingelernt.

Handsender löschen:

Taste 1 drücken und gedrückt halten bis die LED aufleuchtet, nun ist der Empfänger gelöscht.



AS Torantriebe
 Zöschlingsweiler Straße 19
 D - 89426 Wittislingen
 www.schmid-torantriebe.de

Tel.: 09076/958245
 Fax: 09076/958426
 schmidantriebe@aol.com